

1. Montage simple avec capot

2. Montage double avec diamètre trou 6

3. Montage simple avec diamètre trou 6

|   |   | V  |    |    |    |    |    |    |
|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
|   |   | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | Σ  |
| K | 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 1  | 1  | 2  |
|   | 2 | 3  | 4  | 5  | 2  | 1  | 1  | 2  |
|   | 3 | 4  | 5  | 2  | 2  | 1  | 1  | 2  |
|   |   | Σ  |    |    |    |    |    | 10 |

D = épaisseur de la cale  
K = distance de perçage  
S = épaisseur du caisson  
V = épaisseur de la porte  
X = recouvrement de la porte sur le caisson  
Z = distance entre la porte et le caisson

# EMBASE CRUCIFORME - POUR CHARNIÈRE BASIC ST

TITUS

